



Aitäh, et valisite Hehku termomeetri!

TERMOMEETRI TÖÖPÕHIMÖTE

Ülemine kõrge temperatuuri osa

Termomeetri ülemine osa talub temperatuure kuni 500°C.

Ühendus

Bluetooth 5.2 version.
Tüüpiline ulatus umbes 50 meetrit kordusdokkimisaluslega.

Turvamärk

Kui küpsetuskeskkonna temperatuur ületab 105°C, asetage termomeeter alati turvamärgini lihasse.

Temperatuuriandurid

Mitmed temperatuuriandurid tagavad täpse mõõtmistulemuse.

Alumine mõõteosa

Termomeetri mõõteosa kõrgeim lubatud temperatuur on 105°C.



MÄRKUSED

- Termomeeter ei sobi kasutamiseks mikrolaineahjus või survekatlas.
- Ärge ületage lubatud temperatuuripiire: mõõteosa talub kuni 105°C ja kõrge temperatuuri ülaosa kuni 500°C.
- Kui kasutate alumiiniumfooliumi, jätke termomeetri ots fooliumi välisküljele.
- Vältige küpsetustermomeetri eemaldamist või paigaldamist kuuma allika kohal.
- Ärge pange kuuma termomeetrit otse külma vette.
- Ärge asetage dokkimisalus liiga kuumale pinnale.
- Ärge jätke dokkimisalus suures koguses niiskuse kätte.

KASUTUSELEVÖTT

1

1. Võtke toode pakendist välja.
2. Eemaldage ohutuskleebis kääridega enne laadimist.
3. Puhastage Hehku termomeeter enne kasutamist kergelt seebiveega.
4. Ühendage laadimisdock kaasasoleva USB-kaabliga.

Kui teil on ühendusprobleeme, proovige tõrkeotsingut:

? Tugi -> Tõrkeotsing

LAADI ALLA RAKENDUS

2

Alustamiseks laadige alla Hehku termomeetri rakendus rakendustepoest.



TERMOMEETRI KASUTAMINE

Dokkimisalus

3

Paigalda dokk alati küpsetamisala lähedusse.

Dokk toimib signaali kordistajana.

Termomeeter laetakse ainult siis, kui dokkimisalus on välja lülitatud (OFF). Laadimise ajal ei ole termomeetri ühendust võimalik luua.



Püsiv punane tuli: Sond laeb.



Püsiv roheline tuli: Sond on ühendatud kordusdokiga.

Vilkkuv roheline tuli: Ühendus sondiga puudub.

Laadimisport USB-C

Toitelüliti



Laadimise indikaator

Eesti



smart wireless meat thermometer

Tugisait: hehkumeat.com/support

Hehku Duo

4

Ühendamine



Laadige termomeetrit vähemalt 5 minutit enne kasutamist. Kui dokkimisalusel on voolu ja punane tuli ei sütti, on termomeeter täielikult laetud.

Lülitage dokkimisalusele vool. Hehku termomeetrit ei ole vaja eraldi sisse lülitada, see on kohe kasutusvalmis.

Avage telefonist või tahvelarvutist Hehku rakendus annab märku leitud termomeetrist ja/või kordusdokkimisalusest. Ühendage leitud seadmed.

Kui rakendus ei tuvasta andurit:

1. Minge seadmete lehele ja otsige termomeetreid.
2. Taaskäivitage termomeeter, asetades see hetkeks tagasi dokkimisalusesse, kui dokkimisalus on väljalülitatud asendis, nii et punane laadimistuli süttib
3. Lülita dokk sisse (ON-asend) ja oota, kuni roheline LED süttib ühtlaselt.


5

Asetage paistetermomeeter

Asetage termomeeter liha paksimasse kohta sellisesse nurka, et saaksite termomeetri turvamärgini sisse viia. Nii ei kahjusta kuumus mõõteosa.

Turvamärk

Asetage termomeeter alati lihasse kuni turvamärgini (küpsutamistemperatuur >105°).



6

Doki asukoht

Paigalda dokk alati küpsetamisala lähedusse.

Dokk toimib signaali kordistajana. Kordisti suurendab oluliselt liha termomeetri ulatust. Liha termomeeter ühendub esmalt kordistidokkiga ja dokk ühendub telefoniga või tahvelarvutiga.



7

Küpsetamine

Valige *Alusta küpsutamist*, toita ja soovitud valmisolekuaste.

Rakendus arvutab sobiva temperatuuri, millal teil tuleb eemaldada, et pärast puhkeaga saavutada sihttemperatuur.

Rakendus annab märku, kui sihttemperatuur on saavutatud. Võtke küpsetus tulelt ära.

8

Puhkeage

Asetage küpsetussooja kohta puhkama. Soovi korral võite küpsetus kergelt katta alumiiniumfooliumiga, kuid ärge mähkige seda täielikult. Rakendus annab märku, kui puhkeage on lõppenud.

Eemaldage nüüd termomeeter ja vajadusel pruunistage pind kiiresti kuumas.

9

Pesemine

Peske küpsetustermomeeter pärast kasutamist seebiveega või nõudepesumasinas. Hoidke küpsetustermomeetrit dokkimisaluses, nii on küpsetustermomeeter alati kasutusvalmis.

Küpsetustermomeetrit ei saa eraldi välja lülitada. Laadige dokkimisalus vajaduse korral. Dokkimisaluse 2000mAh aku kestab kaua ilma laadimata.



KÜSIMUSI?

Kas teil on küsimusi toote kohta? Vaadake tugilehte aadressil: <https://ee.hehkumeat.com/support/>

Kui pikk võib olla kaugus Hehku termomeetri ja rakenduse vahel?

Tavaliselt toimub küpsetamine suletud ruumis, nagu ahi või grill. See piirab termomeetri ulatust. Klaasuks vähendab signaali ulatust vähem kui metallkate, näiteks grillis või suitsutuskambris. Termomeetri ja dokkimisaluse vaheline ulatus on tavaliselt umbes 1-10m. Üldiselt tuleks dokkimisalus asetada küpsetuskoha lähedale.

Kuidas tuvastada mitu termomeetrit rakenduses?

Kuna Hehku termomeetrit ei lülitata eraldi sisse, on soovitatav toimida järgmiselt:

1. Pange kõik termomeetrid dokkimisalusesse laadima.
2. Avage rakendus telefonist.
3. Eemaldage termomeetrid üksikhaaval dokkimisalusest ja pange tähele iga termomeetri värv rakenduses, kui see rakendusega ühendub.

Kuidas Hehku küpsetustermomeeter välja lülitada?

Hehku küpsetustermomeetrit puudub lüliti, millega see välja lülitada. Laadimise ajal ei ole võimalik termomeetrit telefoni või tahvelarvutiga ühendada.

TEHNILISED ANDMED

Küpsetuskoha kõrgeim lubatud temperatuur
500°C

Mõõteosa kõrgeim lubatud temperatuur
105°C

Vea marginaal
±0,3°C

Termomeetri laadimisaeg
2h küpsetamiseks 5 min, täielikult laetud 20 min

Termomeetri aku kestvus
36 tundi

Termomeetri veekindlus
IP68
(talub nõudepesumasinat)

Termomeetri mõõtmed
133x11mm
paksus 6mm

Pakendis
Dokkimisalus, 2x Hehku termomeer, USB-kaabel ja juhend.

KONTAKTANDMED
ee.hehkumeat.com
E-post: support@hehkumeat.com

Ühendus
Bluetooth 5.2
(Allapoole ühilduv)

Kaugus
Termomeetri ja dokkimisaluse vahel 3m, dokkimisaluse ja telefoni vahel umbes 50m.

Üheaegseid termomeetreid
8 tk

Dokkimisaluse laadimisliide
USB-C

Dokkimisaluse aku ja laadimine
2000mAh 0,9A 5V

Garantii
2 aastat

Mudel
HEHku-DUO

Heakskiitud
CE, RoHS

TOOTJA
Hehku Company Oy
FI32595934